

INSTRUMENTATIE VIRTUALA

CURS 4

Structuri de programare in LabVIEW


Vectori

Objective

3

- Utilizarea structurilor de programare repetitive
- Utilizarea datelor de tip vectori

A. Bucla While



Bucla While in LabVIEW





Diagrama de flux

```
Repeata (codul);  
Pina conditia este  
satisfacuta;  
Sfirsit;
```

Pseudo Cod



Tunelarea structurii

- Datele intra sau ies in structurile de programare prin Tunel
- Tunelul este un bloc ce apare pe bordura structurii; culoarea lui depinde de tipul de datele care sunt cablate la Tunel
- Cand un Tunel trimite datele intr-o bucla aceasta se ruleaza numai dupa ce datele ajung la tunel
- Datele ies din bucla numai cind bucla este terminata.




Generarea unui numar intreg N (dupa cate iteratii)


6



Bucla For



Bucla For in LabVIEW





Digrama de flux

```
N=100;  
i=0;  
Until i=N:  
Repeat (code; i=i+1);  
End;
```

Pseudo Cod

Buclo For


- Se ia din subpaleta Structures a paletii de Functii
- Introduceti codul sau nodurile necesare si cablati
- Se executa codul din interiorul buclei de un numar fix de ori



Date precedente in bucla


Registri de deplasare

- Disponibili in stanga si in dreapta pe bordura buclei
- Right-click pe bordura buclei si selectati "Add Shift Register"
- Terminalul din dreapta stocheaza data la terminarea iteratiei
- Terminalul din stanga ofera data stocata la inceputul unei noi iteratii





Elemente suplimentare legat de Registrii de Deplasare

Right-click pe
terminalul din
stinga pentru
a aduga mai
multe
elemente



Right-click pe
bordura pentru
a aduga un
nou registru de
deplasare

Noduri de Feedback




- Apar automat intr-o bucla FOR sau WHILE daca cablam iesirea unui SubVI, functii sau grup de SubVI-uri sau functii la intrarea aceluasi VI, functie sau grup
- Stocheaza datele cind bucla completeaza o iteratie si trimite aceste date la urmatoarea iteratie a buclei si transfera orice tip de date

Feedback Node



- Legati iesirea cu intrarea pentru a crea automat un “Feedback Node”

SAU

- Luati un “Feedback node” din paleta **Functions»Structures**





Initializare Ia: Shift Registers & Feedback Nodes





Run Once

VI stops execution

Run Again





Neinitializat: Shift Registers & Feedback Nodes



Run Once


VI stops execution

Run Again





Valori Precedente in Bucla

15



MEDIERE

16



Vectori (Arrays)



Vectori (Arrays)

- Colectii de date care sunt de **acelasi tip**
- Una sau mai multe dimensiuni, pina la 2^{31} elemente pe dimensiune
- Elementele sunt accesate prin indexul lor; primul element are indexul 0


index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-element array	1.2	3.2	8.2	8.0	4.8	5.1	6.0	1.0	2.5	1.7

	0	1	2	3	4	5	6
2D array 0							
1							
2							
3							
4							


Cinci “linii” cu sapte “coloane” un array de 35 elements

Controale si indicatoare


1. Din paleta de Controls selectati rama unui Array



2. Plasati apoi obiectul “data” in aceasta rama




Add Dimension
for 2D arrays




Auto-Indexarea

- Buclele pot sa acumuleze vectori la periferia lor prin auto-indexare
- Buclele For au setat default auto-indexare
- Buclele While retin numai ultima valoare
- Right-click pe tunnel si se poate enabla sau disabla auto-indexarea


Auto-Indexing Enabled



Auto-Indexing Disabled




Realizarea de structuri bidimensionale 2D Arrays




- Bucla interioara creaza elemente de coloana
- Bucla exterioara le aseaza pe rinduri

Auto-indexarea Intrarii

- Un vector cablat la o bucla poate fi folosit ca terminal de contorizare al buclei
- Numarul de elemente din vector este egal cu constanta elementului de contorizare
- Sageata de rulare nu este intrerupta !



Functii specifice pentru Array




D. Polimorfism


Funcțiile de intrare pot fi de tipuri diferite
Toate funcțiile aritmetice din LabVIEW sunt polimorfice

Combination


Scalar + Scalar




Array + Scalar



Array + Array




Array + Array



Result

Scalar



Array



Array



Array

